

ARBKVS – Praktikum


Anleitung Einrichtung myAVR als Programmiertool in AtmelStudio

Modul: 53107

Prof. Dr.-Ing. Ingo Elsen

Einrichtung I

In AtmelStudio Tools->ExternalTools
auswählen



Einrichtung II

Im Dialog, wenn noch nicht vorhanden, per Add Button ein neues Tool mit namen myAVRProgTool anlegen


Bei Command die MyAVR_ProgTool.exe eintragen

Als Argumente

-burn -f

\$(ItemDir)Debug\\$(TargetName).hex -b -p
mySmartUsb2 -c COM4 -m ATmega8

eintragen




Einrichtung III

Der COM Port findet sich im Geräte Manager. Dazu muss das Experimentierboard am USB Port eingesteckt sein (Silicon Labs CP210x...)

```
-burn -f  
$(ItemDir)Debug\$(TargetName).hex -  
b -p mySmartUsb2 -c COM4 -m ATmega8
```

Bei jedem Praktikumstermin zuerst prüfen, falls das Brennen nicht funktioniert!



FH Aachen
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik
Prof. Dr.-Ing. Ingo Elsen
Eupener Straße Nr. 70
Raum H 217
52076 Aachen
T: +49 241 6009 52207
elsen@fh-aachen.de

